


BRUKSANVISNING

Art.nr. 0458-395-0690

REV: 3



LOGOSOL

B1001 HYDRAULIC

TACK FÖR ATT DU VALDE EN LOGOSOL-MASKIN!

Vi är glada att du visar oss förtroende genom att köpa denna maskin och vi kommer att göra vårt yttersta för att uppfylla dina förväntningar.

LOGOSOL har tillverkat sågverk sedan 1989 och sedan dess levererat ca 50.000 maskiner till nöjda kunder runt om i världen.

Vi är måna om såväl din säkerhet som att du når ett så bra resultat med maskinen som möjligt. Vi rekommenderar därför att du tar dig tid att läsa denna bruksanvisning i lugn och ro innan du börjar använda maskinen. Tänk på att själva maskinen bara är en del av värdet på produkten. Ett stort värde ligger även i de kunskaper vi delar med oss av i bruksanvisningen. Det vore synd om detta inte togs tillvara.

Vi önskar dig mycket nöje med din nya maskin.



Bengt-Olov Byström

Grundare,
Logosol i Härnösand



Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder sågutrustningen.



Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner.



WARNING! Felaktigt användande kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall för operatören eller andra.


LOGOSOL bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete.
Vi måste därför förbehålla oss rätten att ändra konstruktionen och utformningen av våra produkter.
Dokument: LOGOSOL B1001 Hydraulic Bruksanvisning
Manual, artikelnr: 458-395-0690
Text: Martin Söderberg, Martin Melin
Illustration: Martin Söderberg, Anna Fossane
© 2026 LOGOSOL, Härnösand Sweden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Maskinbeskrivning	4
Säkerhetsinstruktioner	5
Underhåll	7
Tekniska data	9
Leverans: Ingående delar	10
Montering	18
Inkoppling aggregat och parkoppling ventil	40
Hydraulslang	47
Justering	49
Vid första uppstart	50
Användning	51
Transport	53
Sprängskisser	54
Hydraulschema	65
Felsökning	66
CE-försäkran	68

BESKRIVNING AV MASKINEN

LOGOSOL B1001 HYDRAULIC



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs noggrant igenom hela manualen innan maskinen tas i drift. Om säkerhetsföreskrifter inte följs kan detta medföra livsfara.
- Förvissa dig om att alla som arbetar med maskinen är väl insatta i riskerna och har läst manualen. Manualen ska alltid finnas tillgänglig för de som arbetar med maskinen.
- Minderåriga, under 18 år, får inte använda maskinen.
- Barn och djur får inte finnas i närheten av maskinen under drift.
- Den som arbetar med maskinen ska vara i god form, frisk och utvilad. Lägg in regelbundna pauser i arbetet. Arbeta inte under påverkan av alkohol, narkotika eller läkemedel som kan orsaka dåsigthet eller ouppmärksamhet.
- Arbete med maskinen ska alltid ske under goda siktförhållanden. Arbeta ej i mörker och ej med nedsatt synförmåga.
- Se till att ha andra personer inom hörhåll om du skulle behöva hjälp.
- Vid påbyggnad av extrautrustning, använd endast produkter som tillverkats av LOGOSOL eller som uttryckligen godkänts för ändamålet. Annan utrustning kan medföra risk för olycksfall och får ej användas. LOGOSOL avsäger sig allt ansvar för person- eller egendomsskador som uppkommit under drift av sågverk med icke godkänd påbyggnad.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning: Ändamålsenlig klädsel är till exempel en åtsittande arbetsoverall. Arbeta aldrig med löst sittande kläder, överdragsrock eller liknande.
- Använd skor med stålhätta och väl mönstrad sula som ger gott grepp. Bär inte halsduk, slips, smycken eller liknande som kan fastna i utrustningen.
- Använd kraftiga skyddshandskar. Risk för skärskador vid hantering av utrustningen.

SYMBOLFÖRKLARING



VARNING! Denna symbol innebär att man skall vara extra uppmärksam och följs alltid av en information om vilken risken är.



UPPMANING. Efter denna symbol följer en uppmaning. Var extra uppmärksam där denna symbol förekommer i manualens text.



För din egen och andras säkerhet, använd inte bandsågverket eller hantera bandsågblad utan att först läsa igenom och förstå hela innehållet i denna bruksanvisning.



VARNING! Skärande verktyg: Ovarsam användning av maskinen kan leda till livshotande personskador. Bandsågblad är extremt vassa och farliga.



Använd alltid skyddshandskar (klass 1) när du arbetar med bandsågverket eller hanterar bandsågblad. Risk för skärskador vid hantering av bandsågblad. Bandsågblad och motordelar kan vara heta efter sågningen.



Använd alltid godkända hörselskydd när du arbetar med maskinen. Hörseln kan skadas efter bara en kort stund i högfrekvent buller. Använd alltid tätslutande skyddsglasögon när du arbetar med maskinen eller hanterar bandsågblad. Det kan också under vissa omständigheter vara befogat att använda skyddsmask. Det gäller främst om du sågar torrt virke eller sågar inomhus.



Bär alltid godkända skyddsskor med sågskydd, stålhätta och halkfri sula när ni arbetar med maskinen eller hanterar bandsågblad.



Bär alltid hellånga skyddsbyxor vid arbete med maskinen eller vid hantering av bandsågblad. Bär aldrig löst sittande klädsel, halsdukar, halsband etc som kan fastna i maskinen under arbetet. Sätt upp långt hår innan arbete med maskinen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsavstånd



Varning! Brandrisk. Hydraulolja är lättantändligt, utför inte heta arbeten i närheten av hydrauliska komponenter och utrustning.



Varning! Överskrid inte angivna maxvikter för utrustningen. Överlast kan innebära plötsliga haverier med fara inom arbetsområdet som följd



Varning! Klämrisk. Vistas inte inom arbetsområdet när hydraulcylindrarna är belastade.



Varning! Skärskada. Hantera aldrig trycksatta hydraulslangar, olja från en trycksatt slang kan penetrera huden och orsaka allvarlig skada.



Varning! Brännskada. Låt utrustningen svalna innan arbete med hydraulaggregat och slangar. Under användning kan hög temperatur arbetas upp i hydrauloljan.



Hantera hydraulslangar och kopplingar varsamt vid montering samt underhållsarbete. Undvik skarpa böjar på hydraulslangar. Skarpa böjar skadar slangarna och ökar risken för haveri.



Lyft och hantera inte inkopplad hydraulutrustning i slangarna eller kopplingar.



Använd alltid av Logosol föreskriven hydraulolja vid arbete med utrustningen.



Torka alltid upp eventuellt spill av hydraulolja från produkten och arbetsområdet. Kvarliggande hydraulolja utgör en halkrisk för användarna.



Använd alltid absorptionsdukar under utrustningen vid arbete med maskinen.

Före varje arbetspass:

Kontrollera hydraulslangar, kopplingar samt kablar för synliga skador.



Varning! Överträd inte angivna maxvikter för utrustningen. Överlast kan innebära plötsliga haverier med fara inom arbetsområdet som följd

Kontrollera alltid att det finns angiven mängd hydraulolja i tanken innan uppstart av maskinen.

Under drift



Sågverket får inte luta under drift. Risk för tippning!

- Håll arbetsplatsen fri från verktyg, trästycken, spån och andra saker som du kan falla över.




Om någon form av störning uppstår, upphör genast med arbetet och stäng av maskinen innan problemet löses. Tänk ständigt på detta. De flesta olyckor med farliga maskiner, sker när något krånglar och operatören ska rätta till detta under drift. Ett driftstopp syns sällan på det färdiga resultatet.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsavstånd:

Försäkra dig om att inga personer finns inom säkerhetsavståndet vid arbete med maskinen.



UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

Periodvis underhåll på maskinen som förväntas utföras av operatören finns beskrivet under detta avsnitt. Var noga med att följa de angivna underhållsintervallerna, då detta ligger till grund för en god funktion hos maskinen.

INNAN ARBETE PÅ MASKINEN

Dra alltid ur nätsladdens stickpropp innan service eller justering påbörjas. Kontrollera att elkabel, kontakter och strömbrytare är i god kondition och utan skador. Rengör maskinens alla delar med borste och torra trasor. Förvara maskinen i en torr, ren och ickekorrosiv miljö, utom räckhåll för barn. Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna.



WARNING! Risk för allvarlig skada:



Innan du utför service och underhåll på maskinen försäkra dig om att maskinen är avslagen. Bär alltid arbetshandskar (Klass 1) vid underhållsarbete med maskinen



WARNING! Skärskada:



Det finns vassa kanter på maskinen, var försiktig vid arbete med maskinen.



WARNING! Brandrisk:



Rök inte och utför inte heller något arbete (svetsning, slipning etc.) på maskinen som kan skapa en antändande gnista i närhet av hydraulolja eller brännbart material.



Om du spillar olja på maskinen vid tankning skall detta omedelbart torkas upp. Får du olja på kläderna, byt omedelbart kläder.



Kör aldrig motorn om det finns oljeläckage. Stäng alltid av motorn innan tankning.

UNDERHÅLL

RENGÖRING AV MASKINEN

Rengör bandsågverket efter varje arbetspass. Sopa bort sågspån och sågdamm runt funktionerna och på och runt rälsen.

VID VARJE UPPSTART

Kontrollera skrapringar:

Kontrollera att det inte ansamlas smuts och spån på skrapringarna.

Kontrollera oljeläckage:

Kontrollera alla anslutningar för oljeläckage

Kontrollera oljenivån:

Kontrollera oljenivån i hydraultanken före varje arbetspass. Följ underhållsschemat i motorns instruktionsbok.

Kontroll av säkerhetsfunktioner:

Inför varje arbetspass, kontrollera följande säkerhetsfunktioners funktion:
Kontrollera att ventilens spakar returnerar när handtaget släpps.

Kontrollera skruvförband:


Kontrollera så att det inte finns lösa skruvförband på maskinen.

OLJEBYTE

Byt olja första gången efter ca 30 timmars arbete. Andra bytet behöver vid normal körning inte göras förrän efter ca 4-500 timmars arbete. Hydraulolja: (ISO VG 32).


Om bensinaggregat används skall hydraulolfiltret bytas vid 300 timmars användning, se hydraulaggregatets instruktion.

Elaggregat



Oljepluggens placering på elhydraulaggregatets undersida.

Bensinaggregat




TEKNISK DATA

LOGOSOL HYDRAULIC B1001/B751	
01-00684 STOCKHYLLA HD	
Antal	2 st
Funktion	Kraftig rörkonstruktion som stocken vilar på, med möjligheten att koppla in funktionerna toeboard och log support.
01-00556 TOEBOARD	
Slaglängd toeboard	70 mm
Diameter rulle	100 mm
Antal	2 st
Funktion	För att höja toppdiametern oavsett hur man orienterar stocken. Underlättar flytt av stock i längstled, om båda är aktiverade.
01-00627 LOG CLAMP	
Dubbla horisontella gejder, profil 2 x 40 mm	
Vertikal slaglängd	300 mm
Minsta klämvidd	20 mm
Maximal klämvidd	700 mm
Lager	Dubbla bussningar och dammtätningar för alla linjära rörelser på stockhållaren.
Manövrering	En dubbelverkande hydraulcylinder med 300 mm slaglängd, kopplad till en 40 mm stång för vertikal rörelse. En dubbelverkande hydraulcylinder med 200 mm slaglängd, kopplad till länkage för horisontell rörelse.
01-00584 LOG SUPPORT	
Vertikalt slag	305 mm
Cylinder	150 mm
Antal	2 st
Stödets diameter	40 mm
Lager	Dubbla uppsättningar bussningar och dammtätningar på varje stockstöd.
Manövrering	En dubbelverkande hydraulcylinder med 150 mm slaglängd, kopplad till länkage.
00-00102 LOG ROTATOR	
Manövrering	Robust hydraulcylinder för höjning/sänkning. Hydraulmotor för kedjdrivning. Hydraulmotor för kedjdrivning.
00-00604 LOG LOADER	
Lyftkapacitet	2 000 kg
Maximal stockdiameter	1 000 mm
Minimal stocklängd	2 100 mm
POWERPACK	
Elaggregat	3 kW, 400 V CEE 16A, Hydraultank 4 l, Max Tryck 175bar Max flöde 9 l/min. Kompatibelt med arbetsplattformen 01-00770
Bensinaggregat	Honda GX200 6hp, Hydraultank 5 l, Max Tryck 175bar Max flöde 12 l/min. Är inte kompatibelt med arbetsplattformen 01-00770
Oljevolym	Ungefärlig oljemängd i systemet med alla funktioner inkopplade cirka 10 l
01-00560 CONTROL PANEL	
Manuellt styrda ventiler	7+1 funktioner (stocklastaren är ett tillval)
Manövrering	Kan höjas, sänkas och vridas för bättre synbarhet. Kan låsas för transport.
	Arbetsplattform [680 x 950 mm] som skyddar kraftenheten.

SKRUV/MUTTER

Definition av fästelement.



TILLÄGGSSYMBOLER

Följande symboler används som ett tillägg till bilderna ovanför för att beskriva detaljens utformning.



MÅTT/LÄNGD

Måtten på fästelementen skrivs ut som ett diame-
termått **(M)** ISO 68-1. Därefter följer för skruvar ett
längdmått, måttet på skruven är den del av skruven
som försvinner i materialet den monteras i.

(Diameter)		(Längd)
M8	x	20



Symbolen beskriver
sågriktningen och återkommer
under montagen.




Symbolen beskriver rekommenderad
lyftpunkt vid tunga lyft.



När denna symbol dyker upp under
monteringsarbetet skall delar smörjas
innan montage. Smörj berörda delar
med universalfett.



Dra förbandet fingerhårt.



Symbolen plus ett nummer som
hänvisar till paket med slang
och nipplar.

LEVERANS: INGÅENDE DELAR

Leveransen av hydrauliken är uppdelade på flera olika kollin. De olika funktionerna är packade som illustrationen visar nedan. Lägg upp de ingående delarna efter respektive funktion innan montaget påbörjas.



01-00771-neu



99-00771-Box



04-00539



04-00441



00-00102-div



04-00442



04-00440



04-00477



04-00478



01-00766



01-00474



01-00771-skp

01-00584-skp

01-00767-skp

01-00627-skp

00-00102-skp

01-00766-skp



01-00771-div

01-00627-div

01-00584-div

01-00767-div

Power:




01-00718 Petrol



04-00574



01-00771-1001



**Optional
8310-001-0205**



8310-302-0205

01-00663-skp

01-00663-div




01-00624-Neu

230v

01-00702

400v


01-00703




01-00770



**01-00617
Operator-arm**




01-00771-neu
01-00584



01-00584-skp


- 2 x – M8x75
- 6x – M10x110
- 2x – M10x130
- 1x – M10x90
- 4 x – M8x16
- 12 x – M8x20
- 8 x – M10x50
- 4 x – M10x20
- 6 x – M12x25
- 2 x – M8
- 17 x – M10
- 12 x – M8
- 8 x – M8




01-00584-div

- 4x – 03-02814
- 3x – 03-02820 (61mm)
- 6x – 03-02822 (83mm)
- 4x – 03-02830
- 4x – 03-02834 (23,5mm)
- 4x – 03-02839
- 4x – 03-02842 (29,5mm)
- 2x – 03-02843 (100mm)
- 1x – 03-02971 (59,5mm)
- 2x – 03-03293
- 4x – (8,5x12x11)

02-00445 — 2 x




03-02815 — 2 x




03-02816 — 2 x




03-02838 — 2 x




04-00488 — 1 x



03-03036 — 2 x



03-03038 — 3 x



04-00539

04-00538

04-00537

4x (1/4)

4 x (1/4- 1/4)


2x (1/4- 1/4)



01-00769

2 x

99-00771-Box







01-00771-neu 01-00627




8 x – M12x100




1 x – M10x100




2 x – M10x110



2 x – M10x140



1 x – M16x100



01-00627-skp



5 x – M12x30



8 x – M12



1 x – M16




5 x – M10



10 x – M12




2 x – M8




01-00627-div



2x – 03-02868 (105mm)



3x – 03-02878 (77mm)



2x – 03-02879 (35mm)




01-00771-1001

04-00365

03-02730

2 x




(933,5mm)



99-00771-Box

01-00628




02-00468




03-02925



02-00447




02-00448




02-00469



02-00460



03-02871



(450mm)




1x 04-00535




1x 04-00536



04-00442



2x (1/4- 3/8)




2x (1/4- 1/4)



2x (1/4)



2x (3/8)



2x (1/4- 1/4)




1x 04-00532



1x 04-00531



04-00441





4x (1/4- 1/4)



4x (1/4)










2x (1/4- 1/4)



01-00771-neu

01-00767






01-00771-neu 01-00560




OPERATOR
ARM



01-00624-Neu



01-00624-skp
SKP powerpack



- 4 x - M10x25
- 4 x - M10
- 2x - M12x100
- 4 x - M12
- 4 x - M4
- 4 x - M4
- 02-00462

2x 04-00530

2x (1/4- 1/4)

2x (1/4- 3/8)

2x (1/4)

2x (3/8)



04-00439



01-00718

03-03154

03-03181

04-00547

- 3x - M12x100
- 6 x - M12
- 1 x - M8x20
- 1 x - M8

01-00718-skp



04-00574

- 2x 04-00575
- 4x (1/4- 3/8)
- 2x (3/8)



01-00617

02-00465

02-00487

02-00449

03-02857

04-00521

2x



01-00617-skp
SKP operation arm

- 2 x - M8x20
- 1x - M12x100
- 2 x - M12
- 4 x - M6x16
- 4 x - M6



01-00766

04-00420 2 x

03-03106 2 x

03-02957 10 x

04-00528 1 x

04-00591 2 x


080-828-021-0070 1 x

- 04-00526 8 x
- 8 x
-
-
-



04-00444

- 1 x 04-00482
- 1 x 04-00483
- 4 x (1/4- 3/8)
- 4 x (3/8)




01-00766-skp

- 6 x - M8x14
- 6 x - M12
- 2 x - M12x90
- 2 x - M12x25
- 10 x - M10x80
- 10 x - M10




01-00770

02-00458









01-00770-skp

- 1 x
- 4 x - M12x100
- 8 x - M12
- 3 x - M6x12
- 3 x - M6



01-00771-neu
00-00102





LOAD



8310-001-0205



8310-302-0205

01-00663-skp

01-00663-div



03-02902 — 2 x

02-00481 — 2 x

02-00472 — 2 x


04-00552 — 2 x

02-00482 — 2 x

02-00470 — 2 x

03-03001 — 2 x

04-00468






Nu kör vi!

Vi rekommenderar att lägga ut alla fästelement på en bricka eller liknande för att underlätta skruvletandet.



Symbol: Montering



MONTERING

För att alla funktioner skall få plats på rälsen är placeringen viktig. Vi utgår från skarvarna på rälsrören och räknar sedan hålbilderna från de aktuella skarvarna för att hitta korrekt position.

Monteringen utgår ifrån att sågrälsen har en förlängning. Om en andra förlängning monteras skall den monteras på den bortre änden av rälsen.



För att kunna montera nya funktioner i rälsen är det viktigt att släppa på befintliga stockhyllor för att underlätta montage av det nya funktionerna.




Symbolen beskriver sågriktningen och återkommer under montagen.



01-00627

03-01976




4 x – M12x100 +M12


4 x – M12




När denna symbol dyker upp under monteringsarbetet skall delar smörjas innan montage. Smörj berörda delar med universalfett.



78,5mm



Förslag på placering av stödben och standardhyllor vid montering av hydraulik:





01-00767




PLACERING

För att påbörja monteringen behövs delarna från paket **01-00767**.

Placering 01-00767

Placeringen av stockhyllorna sker på rör nummer **3** och **5** sett i sågriktningen. Hyllorna placeras sedan på hålbild 3 räknat från skarven på röret i sågriktningen.


Räkna hålbilderna från rörskarven, stockhyllorna skall placeras på den tredje hålbilden från respektive rörskarv.






01-00767

1




4 x – M12x100

4 x – M12





78,5mm

2




4 x – M12x100 + M12

4 x – M12




3




1 x – M10x100

1 x – M10



1 x – 03-02878 (77mm)



03-02878
(77mm)


4



2 x – BRB20



2 x – SGA20








01-00767

5

Notera att de två toeboardsen skall monteras på var sin sida av sin respektive hylla. Toe board (1) skall monteras närmast manöverplatsen.



-  2x – 03-02926 (11,5mm)
-  2x – M10x35
-  1x – M10x70
-  3x – M10
-  1 x – 03-02898 (46,5mm)



Vi rekommenderar att lägga ut alla fästelement på en bricka eller liknande för att underlätta.

För att kunna montera nya funktioner i rälsen är det viktigt att släppa på befintliga stockhyllor för att underlätta montage av det nya funktionerna.



! VARNING KLÄMRISK! I detta montage avsnitt finns det risk för klämskada var försiktig och använd arbetshandskar vid montage.



01-00584

1


-  2 x – M8x16
-  4 x – M8x20
-  2 x – M12x25
-  03-02820 (61mm)






01-00584

2



04-00539




3



2 x – M12x25



1x – 03-02820 (61mm)



03-02820
(61mm)

4






5 x – M8



1 x – M8




1 x – M8x20





01-00584

5



1 x – M8x75



1 x – M8



2 x – M8



2x – DR-01467




2x – 03-02839

6




2 x – M10x20



1 x – M10x110




1 x – M10



1x – 03-02822 (83mm)




2x – 03-02830




2x – 03-02814

7




1 x – M10x90



1 x – M10x110






2 x – M10



1x – 03-02971 (59,5mm)



1x – 03-02822 (83mm)




! Under monteringen kan dessa plåtar fixeras med en sprint för att undvika skador vid hantering (hållet är 8 mm). Den ska tas bort innan användning.



01-00584



8




8 x – M10x50




8 x – M10



9



1 x – M10x130



1 x – M10x110



2 x – M10



1x – 03-02843 (100mm)




2x – 03-02834 (23,5mm)



2x – 03-02842 (29,5mm)



1x – 03-02822 (83)mm



03-02842
(29,5mm)


03-02843
(100mm)

03-02834
(23,5mm)

03-02822
(83)mm

M10x130

M10x110





01-00627




Vi rekommenderar att lägga ut alla fästelement på en bricka eller liknande för att underlätta.

För att kunna montera nya funktioner i rälsen är det viktigt att släppa på befintliga stockhyllor för att underlätta montage av det nya funktionerna.


Placering 01-00627

Placeringen av stockhyllorna sker på rör nummer **4** sett i sågriktningen. Stockklämman placeras sedan på hålbild **3** och **4** räknat från skarven på röret i sågriktningen.





1

2 x – M12x30




2




8 x – M12x100 +M12

8 x – M12



3

2 x – M12x30






01-00627



4

- 1 x – M10x110
- 1 x – M10x140
- 2 x – M10
- 1x – 03-02868 (105mm)
- 1x – 03-02878 (77mm)



5

- 1 x – M10x100
- 1 x – M10x110
- 1 x – M10x140
- 3 x – M10
- 2x – 03-02878 (77mm)
- 2x – 03-02879 (35mm)
- 1x – 03-02868 (105mm)






01-00627

6




2 x – M8



7




1 x – M12x30



1 x – M16x100




1 x – M16





00-00102





Vi rekommenderar att lägga ut alla fästelement på en bricka eller liknande för att underlätta.

För att kunna montera nya funktioner i rälsen är det viktigt att släppa på befintliga stockhyllor för att underlätta montage av det nya funktionerna.

Placering 00-00102

Placeringen av stockhyllorna sker på rör nummer **4** sett i sågriktningen. Stockrotoraren placeras sedan på hålbild **6** räknat från skarven på röret i sågriktningen.




4


← Sågriktning




00-00102



78,5mm



1




4 x – M12x100 +M12



4 x – M12



2




4 x – M10x70



4 x – M10




3




1 x – M10x110



1 x – M10




1x – 03-02894 (90,5mm)




03-02894
(90,5mm)

4



1 x – M10x110



1 x – M10x75



2 x – M10




1x – 03-02878 (77mm)



1x – 03-02898 (46,5mm)



2x – 03-02898




03-02878
(77mm)

03-02898
(46,5mm)



00-00102



5




2 x – M12x30




2 x – M12




1x – 04-00437



04-00550 B751pro
04-00435



6





1x - 04-00554

7

Justering kedjespänning

Justera kedjespänningen genom att släppa på skruvarna som håller svärdet, spänn sedan upp kedjan med hjälp av en mejsel eller ett brytjärn. Återdra sedan skruvarna.





8310-001-0205



LOAD

Placering 8310-001-0205


Placeringen av stocklastarna sker på rör nummer **3** och **5** sett i sågriktningen.

Räkna hålbilderna från rörskarven.



Vi rekommenderar att lägga ut alla fästelement på en bricka eller liknande för att underlätta.

För att kunna montera nya funktioner i rälsen är det viktigt att släppa på befintliga stockhyllor för att underlätta montage av de nya funktionerna.





8310-001-0205

1




4 x – M10x20




4 x – M10




4 x – M10



2




4x – M12x100





2 x – M12x100 + M12




2 x – M12



78,5mm



3



1 x – M12x130





1 x – M12



1 x – M12



1x – 03-03094 (97mm)




03-03094
(97mm)




8310-001-0205


4



5



04-00468



1 x – M12x110




1 x – M12



1 x – M12



1x – 03-03105 (78mm)



6




1 x – M12x55



1 x – M12



1x – 03-03102 (21,8mm)





8310-001-0205


7



4 x – M10x25



4 x – M10




8



4 x – M10x30



4 x – M10



9





4 x – M8x40



4 x – M8



2 x





01-00560

ELAGGREGAT



För att påbörja nästa moment behövs delarna från paket. **01-00560**. Vi rekommenderar att lägga ut alla fästelement på en bricka eller liknande för att underlätta skruvletandet.

För att kunna montera nya funktioner i rälsen är det viktigt att släppa på befintliga stockhyllor för att underlätta montage av det nya funktionerna.

1




4 x – M10x25



4 x – M10


2



78,5mm



2 x – M8x20




1 x – M12x90 +M12



1 x – M12


3



2 x – M12x90 +M12



2 x – M12







01-00718


BENSINAGGREGAT

1




3 x – M12x100 +M12

2 x – M12




2



1 x – M8x20











1 x – M8



**01-00560**


MANÖVERPANELEN

1**2****3**

Pluggar i portar

För att kunna parkoppla ventilerna måste en stålplugg i porten T:2 monteras bort på ventil 1. Skruva bort stålpluggen (1) och skruva ut carryover-pluggen (2), skruva sedan tillbaka stålpluggen i port T:2. Kontrollera att samtliga tätningsytor är rena innan åtdragning.

Tag bort målningsskydden i plast från spakarna.



INKOPPLING AGGREGAT OCH PARKOPPLING VENTIL

Ta bort plastpluggen på pump, tank och arbetsportarna vart efter du monterar slang.




Funktionernas placering på ventilen



01-00584

01-00627

01-00556



04-00483

04-00482




04-00530 (el)

04-00575 (bensin)






Elaggregat 01-00560

1x - 04-00439 (04-00530 ingår)




Parkoppling av ventiler

1x - 04-00444
(04-00483,
04-00482 ingår)



OBS! Om stocklastaren (8310-001-0205) inte används ska port 7 och 8 på ventil 2 pluggas med 1/4" stålplugg.

Funktionernas placering på ventilen



ROTATE



2

TOEBOARD







LOAD

01-00102

01-00584

8310-001-0205



VENTIL 2

P

04-00530 (el)



04-00575 (bensin)



Bensinaggregat 01-00718

1x - 04-00574

(04-00575 ingår)



INKOPPLING AV SLANG

Inkoppling T/P bensinaggregat

Bensinaggregatet har snabbkopplingar på P/T, montera snabbkopplingarna på pump och tank slangarna och koppla in den i bensinaggregatet. Inkopplingen i ventilerna är samma för båda aggregaten.

Dekaler

Placera dekalerna av funktionerna på respektive plats på manöverpanelen.




1x – 080-828-021-0070



VENTILPAKET


Hydraulcylindrar

För att underlätta inkopplingen av hydraulcylindrarna definierar vi anslutningarna som kolvsida och stångsida.



Inkoppling hydraulcylinder

Logosol rekommenderar att kolvanslutningarna från hydraulcylindrarna ansluts på ventilpaketets kolvsida.



Inkoppling hydraulcylindrar

Montera slangarna på hydraulcylindern. Notera placeringen av respektive slang på cylindern och ventilen. Slangarna som kopplas på in på cylinderns kolvsida skall kopplas in på ventilens kolvsida. Notera illustrationen som visar vilken sida av sågverket som slangarna skall dras för respektive funktion.

Utför sedan förfarandet på de andra funktionerna utifrån respektive instruktion.

Utför dubbelkontroll att alla inkopplingar är ordentligt åtdragna innan arbetet med maskinens första uppstart påbörjas.



Varning! Skärskada. Hantera aldrig trycksatta hydraulslangar, olja från en trycksatt slang kan penetrera huden och orsaka allvarlig skada.




Lyft och hantera inte inkopplad hydraulutrustning i slangarna eller kopplingarna.



Hantera hydraulslangar och kopplingar varsamt vid montering samt underhållsarbete. Undvik skarpa böjar på hydraulslangar. Skarpa böjar skadar slangarna och ökar risken för haveri. Kontrollera att det finns tillräckligt med slang för rörelsen av funktionen.

Inkopplingsvinkel



Illustrationen visar slangarnas inkopplingsvinkel för respektive funktion i toppvy.




01-00584




1x - 04-00539



04-00537




04-00538



Placering hydraulslang

Illustrationen visar vilken sida av sågbädden slangarna skall dras för respektive funktion.





01-00627




1x - 04-00441

1x - 04-00442

04-00535

04-00536



3




4

6

5


04-00532

04-00531









01-00584








04-00440



01-00102



04-00474
04-00477









01-00584




04-00478

6



5



01-00604



04-00468




04-00472




04-00471

04-00470

04-00470



2x (1/4" plugg
(ingår i
01-00766)




HYDRAULSLANG

Fixering av hydraulslang

Hydraulslangarna skall fixeras under stockbädden på sin väg mellan funktionerna och manöverplatsen. Fixera slangarna med de medföljande spännbanden. Var noga med att sträcka upp slangarna, försök att minimera nedhänget på slangarna mellan fästena samt se till att de inte kläms så att fästena orsakar slitage på slangarna. Häng upp och fixera slangöverskottet under arbetsplattformen med spännbanden (obs! gäller bara för elaggregat). Montering av plattformen finns på nästa sida.


Vid bensenaggregat fästes slangarna med spännband längst aggregatets plattform.

Montera kabelskyddet över slangarna på den delen som är nedanför ventilerna.



8 x – 04-00526




Hydraulslangarna skall fixeras under stockbädden på sin väg mellan funktionerna och manöverplatsen. Använd de medföljande fästena, var noga med att sträcka upp slangarna så de inte hänger ned mellan fästena samt se till att de inte kläms så att fästena orsakar slitage på slangarna.




10x – M10x80




10 x – M10



Elaggregat






Bensenaggregat



Manöverplatsen

Hydraulslangarna skall fixeras på sin väg upp till manöverplatsen. Använd de medföljande fästena, var noga med att samla slangarna i en fin bunt samt se till att de inte kläms så att fästena orsakar slitage på slangarna. När slangfästena är monterade fortsätt då med att montera golvet ovanför hydraulaggregatet (Obs! Gäller bara för elaggregat).

-  2 x – M12x25
-  2 x – M12x90
-  4 x – M2
-  4 x – M12x90 + M12
-  4 x – M12






Grepptejp

För att få bra fäste på manöverplatsen ska grepptejp monteras enligt illustrationen. Klipp upp remsorna och använd skyddshandskar när remsorna fästs för att undvika skrapor.




1 x – 04-00528





Justering stockstöd

Stockstödens vinkel är justerbar. Målet är att uppnå ett 90graders vinkelförhållande mot stockhyllan. Släpp på skruvarna som håller stockstöden i hyllan. Notera att den övre skruven mot rälsens centrum bara skall släppas ytterst lite. Justera sedan vinkeln med vredet. När vinkelförhållandet är 90 grader så dras fästskruvarna och vredet åt.




Justering stockhylla

Om stockstöden efter montage är på olika höjd i förhållande till varandra måste stockhyllorna justeras. Det är längden på länkaget som bestämmer höjden på stockstöden. För att justera, släpp på stockhyllornas skruvförband och justera hyllorna i de avlånga spåren så att stockstöden hamnar på samma nivå. Återdra sedan skruvförbanden.




JUSTERING





Justering kedjespänning

Justera kedjespänningen genom att släppa på skruvarna som håller svärdet, spänn sedan upp kedjan med ett brytjärn. Återdra sedan skruvarna.



Justering stocklastarfot

För att stocklastaren skall fungera måste foten justeras så att den stöder mot marken. Släpp på skruvarna och släpp ned foten, kontrollera benets vinkel mot markeringen och fixera sedan foten.



När benet tangerar djupaste punkten på markeringen är benet i rätt vinkel.

VID FÖRSTA UPPSTART



Varning! Brandrisk. Hydraulolja är lättantändligt, utför inte heta arbeten i närheten av hydrauliska komponenter och utrustning.



Varning! Klämrisk. Vistas inte inom arbetsområdet när hydraulcylindrarna är belastade.



Varning! Skärskada. Hantera aldrig trycksatta hydraulslangar, olja från en trycksatt slang kan penetrera huden och orsaka allvarlig skada.



Varning! Brännskada. Låt utrustningen svalna innan arbete med hydraulaggregat och slangar. Under användning kan hög temperatur arbetas upp i hydrauloljan.



Hantera hydraulslangar och kopplingar varsamt vid montering samt underhållsarbete. Undvik skarpa böjar på hydraulslangar. Skarpa böjar skadar slangarna och ökar risken för haveri. Kontrollera att det finns tillräckligt med slang för rörelsen av funktionen.



Lyft och hantera inte inkopplad hydraulutrustning i slangarna eller kopplingar.



Använd alltid av Logosol föreskriven hydraulolja vid arbete med utrustningen.



Torka alltid upp eventuellt spill av hydraulolja från produkten och arbetsområdet. Kvarliggande hydraulolja utgör en halkrisk för användarna.



Använd alltid absorptionsdukar under utrustningen vid arbete med maskinen.


Första uppstart

När allt montage och inkoppling är slutfört, kontrollera då att alla kopplingar på maskinen är ordentligt åtdragna. Fyll sedan olja i tanken.

Starta sedan hydropumpen och kör en funktion i taget, det kan ta en liten stund för oljan att fylla systemet och driva ut luften. Lägg absorptionsduk under kopplingarna på varje funktion som startas upp. Kontrollera kopplingarnas täthet.


Det kan behövas fyllas på flera gånger innan det finns olja i hela systemet. Du kan med fördel kontrollera oljenivån i tanken mellan varje körd funktion. Var noga med att inte köra oljetanken tom under tiden du fyller hydraulslangarna. Om tanken blir tom får man mycket luft i systemet och det tar då längre tid än nödvändigt innan det drivits ut.

Om inget händer med pumpen vid uppstart, kolla så att pumpens handske inte är fasvärd.












Hydraulolja

Hydraulolja:
(ISO VG 32)












ANVÄNDNING

Om inkopplingen av funktionerna utförts efter beskrivningen skall funktionen vara som illustrationerna nedan.



ANVÄNDNING



TRANSPORT


Transport av maskinen

Om maskinen har trailerkit och skall transporteras, kontrollera då att allt på maskinen sitter fast. Följande hydraulikfunktioner måste placeras i transportläge innan transport. Kontrollera noga att det inte uppstår någon krock mellan funktionerna innan transport.

Stocklastarens transportläge


Stocklastarna skall placeras i transportläge innan sågverket kan transporteras. Börja med att köra upp lastarna i sitt översta läge, sprinta lyftarmarna (1). Lyft sedan upp stocklastarfoten med hydraulspaken. Sprinta sedan foten i stocklyftarmen (2), Notera att Foten behöver vara i sitt översta läge i justerspåren.

! Notera att såghuvudets bladspänningsarm måste ställas så att T-handtaget är parallellt med rälsen för att inte krocka med stocklastaren i transportläge.




Stockstödens transportläge

Stockstöden skall vara placerade i översta läget under transport, markfrigången blir annars för liten och maskinen riskerar att skadas.




Stockklämmans transportläge

Stockklämmen skall placeras i sitt innersta läge innan transport för att maximera markfrigången.





01-00627




Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Issue	Garp No.
8	01-00647	1	Lower link	1	
7	01-00649	1	Bracket right	2	
6	01-00628	1	Carriage	2	
5	03-02730	2	Horizontal bar	2	
4	01-00625	1	Clamp assembly	1	
3	01-00648	1	Horizontal cylinder Log clamp	2	
2	01-00590	1	Upper link	2	
1	01-00646	1	Bracket left	2	

A3	Scale: 1:5	General tolerances acc. to: ISO 2768-1 medium (-mk)	Material: 66.925
ISO E	Drawn by: JH	Reviewed by:	Last save: 2021-03-02 13:56
LOGOSOL	Sheet no: 1 (1)	Issue: 2	Sheet no: 1 (1)
Fransgårdens 2	Log clamp B1001		Drawing no: 01-00627
161 0511-182 85	Garp no.:		

This document and its contents are the exclusive property of Logosol AB and may not be copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party, or used for any purpose without written permission.




01-00560



Item	Art.no.	Description	Qty	Weight	Material
14	04-00440	1 Toe board	2	12,296	
13	M6S M10x35	2 Sexantsskruv	2		
12	03-02926	2 Spacer 16x2,8	1		
11	M6S M10x70	1 Sexantsskruv	1		
10	M6MF M10	4 Flansmutter	4		
9	M6S M10x100	1 Sexantsskruv	2		
8	03-02878	1 Ø25x7	2		
7	03-02898	1 Ø25x7	2		
6	04-00428	1 Jotek 702/1 HYDRAULCYLINDER DUBBELVERKANDE	21		
5		2 Retaining ring SGA 20			
4	BRB 20	2 Planbricka			
3	02-00483	1 Toeboard arm	1		
2	03-03041	1 Axle Ø20x540	2		
1	02-00485	1 Log roller	1		



01-00584






01-00644

New Issue				Old Issue				Date				User				Remarks			
2				1				15-01-2021				ES				03-02815, 03-02816 and 03-02838 updated.			
-				-				-				-				-			
-				-				-				-				-			

Item no.		Art.no.		Qty.		Description		Issue	
17	LM6M M8 Lock	1	LM6M M8 Lock nut with nylon ring, class 8, fzb						
16	M6MF M10, 8	3	Nut with flange, M6MF M10, 8 Fzb						
15	BRB M8 Plain	2	BRB M8 Plain washer, fzb						
14	M6S M8x75 Hel	1	M6S M8x75 Hex bolt, 8.8, Fzb						
13	MVBF M10x11	2	MVBF M10x11 Carriage bolt, 8.8 FZB						
12	MVBF M10x13	1	MVBF M10x13 Carriage bolt, 8.8 FZB						
11	MF6S M10x20	2	Countersunk socket screw, MF6S M10x20 10.9 Fzb						
10	DR-01467	2	Spacer, Ø12 mm, L=11 mm, ØI=8 mm						
9	03-02842	2	Log support bottom spacer						
8	03-02822	2	Ø16x2.8x83 reinforcement spacer						
7	03-02843	1	Bottom link shaft						
6	03-02830	2	Pivot link fastener						
5	03-02814	2	Linkage plate						
4	03-02815	1	Left triangle plate						
3	03-02816	1	Right triangle plate						
2	03-02839	2	Log support roller						
1	03-02838	1	Log support rod						

Scale:		General tolerances acc. to:		Material:		Weight:	
A3		1:4		ISO 2768-1 medium (-mk)		17,068	
ISO E		ISO 2768-1 medium (-mk)		ES		Last save: 2021-03-09 10:56	
LOGOSOL		LOGOSOL		Log support asm		Sheet no. Issue: 1 (1) 2	
Polarquaplan 2		Polarquaplan 2		871 53 Hainbühl		Drawing no.: 01-00644	
Tel. 0811-182 85		Tel. 0811-182 85		Garp no.:			


60




New Issue	Old Issue	Date	User	Remarks
2	1	15-01-2021	ES	03-02815, 03-02816 and 03-02838 updated.
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

17	LM6M M8 Lock1		LM6M M8 Lock nut with nylon ring, class 8, fzb	
16	M6MF M10, 8	3	Nut with flange, M6MF M10, 8 Fzb	
15	BRB M8 Plain	2	BRB M8 Plain washer fzb	
14	M6S M8x75 He1		M6S M8x75 Hex bolt, 8.8, Fzb	
13	MVBF M10x11	2	MVBF M10x110 Carriage bolt, 8.8 FZB	
12	MVBF M10x13	1	MVBF M10x130 Carriage bolt, 8.8 FZB	
11	MFGS M10x20	2	Countersunk socket screw, MF6S M10x20 10.9 Fzb	
10	DR-01467	2	Spacer, Ø12 mm, L=11 mm, Øl=8 mm	2
9	03-02842	2	Log support bottom spacer	1
8	03-02822	2	Ø16x2.8x83 reinforcement spacer	1
7	03-02843	1	Bottom link shaft	1
6	03-02830	2	Pivot link fastener	2
5	03-02814	2	Linkage plate	3
4	03-02815	1	Left triangle plate	5
3	03-02816	1	Right triangle plate	5
2	03-02839	2	Log support roller	1
1	03-02838	1	Log support rod	3

Item no.	Art.no.	Qty.	Description	Material:	Weight:	Issue
	A3	Scale: 1:4	General tolerances acc. to: ISO 2768-1  medium (-mK)  ISO E	Drawn by: ES	Last save: 2021-03-09 10:56	17.068
				Sheet no. : Issue:		
				Drawing no. : 2		
Falkenbach 2 871, 33 Hirsland Tel. 0611-182 85				Garp no. : 01-00644		






Oetta deou mout o ch' dous in neth' ill' hor Lo good Ail
 l' neth' ill' et fil' o' kop here's, rep'roduce me, o' verdras ill' or siddas
 ill' tred'e part, e hor an v'ldas for syth'n som o' s'at'lygen god hants.

[illegible]

HYDRAULSCHEMA



FELSÖKNINGSSCHEMA

PROBLEM/SYMPTOM	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRDER
Ingenting händer när man aktiverar spakarna	Låg oljenivå i tanken Säkring har gått Felaktig slanginkoppling på ventilen Pumpens motor går åt fel håll (Fasvänd motor)	Kontrollera oljenivå och fyll på vid behov Kontrollera säkringar i säkringsskåp Kontrollera utförd inkoppling mot manual. Fasvänd motorn i kopplingshandsken.
Pumpen startar inte när man slår på strömmen	Säkringar har gått Kontaktidon inte ihopsatt riktigt	Kontrollera säkringar kontrollera kontaktidon
Läckande olja från maskinen	Kontrollera om läckande koppling är åtdragen Kontrollera slangar för läckage	Efterdra lösa kopplingar Byt ut skadade slangar
En eller flera funktioner upplevs som orkeslösa.	Låg oljenivån i tanken Läckage i systemet Luft i systemet Skadad hydraulcylinder	Kontrollera oljenivån i tanken Efterdra lösa kopplingar Byt ut skadade slangar Kör funktionerna en och en tills luften tryckts ur systemet till tanken Kör ut kolvstängen i änd-läge, stäng av maskinen. Om kolven glappar mycket kan packning och kolv-styrning vara trasig.
Funktioner rör sig ryckigt	Låg oljenivån i tanken Läckage i systemet Luft i systemet	Kontrollera oljenivån i tanken Efterdra lösa kopplingar Byt ut skadade slangar Kör funktionerna en och en tills luften tryckts ur systemet till tanken
Sågade block blir inte vinkelräta	Stockstöden inte injusterade Sågverket inte injusterat	Justera stockstöden vinkelräta mot sågbädden Kontrollera mot justeringsföljd i sågverksmanualen



Försäkran om överensstämmelse

Enligt direktiv 2006/42/EG, Bilaga 2A

Logosol AB
Arkivvägen 6
871 53 Härnösand

försäkrar härmed att **Logosol B1001 Hydraulic**

är tillverkad i överensstämmelse med:
Maskindirektivet 2006/42/EG,
EMC-direktivet 2014/30/EU

samt är tillverkad i överensstämmelse medföljande
harmoniserade standarder:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018,
EN 50370-1:2005, EN 50370-2:2003.

Härnösand 2026-01-30

Robert Berglund, vd

LOGOSOL

Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand
+46 (0)611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com