


BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG IM ORIGINAL.

SKU: 0458-395-0862

REV: 3



4.6 / 8 / 12 KW

Diese Bedienungsanleitung ist ein Zusatzdokument und beschreibt die Montage des Elektromotors am Logosol-Bandsägewerk. Weitere Montage- und Sicherheitsanweisungen sowie Hinweise zu Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bandsägewerks.



4,6 / 8 / 12KW



Lesen Sie vor dem Einstellen die gesamte Anleitung für diese Arbeiten durch und führen Sie die beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.




Führen Sie nach der Montage und vor dem Starten der Maschine die notwendigen Einstellarbeiten aus. Gehen Sie entsprechend dem Abschnitt *Reihenfolge der Einstellungen* aus der Bedienungsanleitung für das Sägewerk vor.



1

Der Elektromotor wird mit integriertem Scharnierschalter geliefert. Die Montagearbeiten umfassen die Anbringung des Motors auf dem Motorträger sowie die Montage der Riemenscheibe und des Antriebsriemens. Die Abbildungen zeigen die Lochbilder für die Montage von Elektromotoren mit 4,6 / 8 / 12 kW. Befolgen Sie die Montageanweisungen und führen Sie nach der Montage die Einstellungen in der angegebenen Reihenfolge aus.




4 x – M10x40





4 x – M10



8 x – M10





Draufsicht:








2


 2 x – M6x25

 2 x – M6x30

 1 x – 03-01997
10mm

 1 x – 03-02080
12mm

 2 x – 03-02182




4,6 / 8 KW

3

 1 x

 1 x




12 KW



4

1 x - 9020-011-0091



5


4 x - M6x12

4 x - M8

2 x - M8x60


2 x - M8

2 x - M8



6


2 x - M6x10



LOGOSOL




7



4 x - M8x120



4 x - M8



8

A



4 x - M6x16


B




2 x - M5x16



4 x - M6




9






10




11



1 x - M5x50




1 x - M5



12




2 x - M5x16










13





14

-  1 x – M6x50
-  1 x – M5x50
-  1 x – M6
-  1 x – M5






15




16




SPANNUNGSVERSORGUNG EIN-/AUSSCHALTEN

Um die Spannungsversorgung der Maschine einzuschalten, drehen Sie den Schalter auf (1).



STARTEN DES MOTORS





Gut gemacht!

Die Montage des Motors ist abgeschlossen. Folgen Sie nun der Einstellreihenfolge, die im Handbuch für Ihr Bandsägewerk beschrieben ist. Beachten Sie dabei die nachfolgenden Anweisungen.

REIHENFOLGE DER EINSTELLUNGEN



Lesen Sie vor dem Einstellen die gesamte Anleitung für diese Arbeiten durch und führen Sie die beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus.



WICHTIG!

Um zufriedenstellende Sägeergebnisse erzielen zu können, muss der Sägekopf vor dem Start unbedingt ordnungsgemäß eingerichtet werden. Befolgen Sie die Reihenfolge der Tätigkeiten beim Einstellen sorgfältig! Einige Einstellungen wirken sich auf andere Maschineneinstellungen aus.



Arkivvägen 6, SE-871 53 Härnösand, Sweden
+46 611-182 85 | info@logosol.com | www.logosol.com